

保証について

安心の登録保証制度(本体のみ)

- 1 保証登録カードからスマートフォン等を使用して専用ページにアクセス
 - 2 必要情報をご登録いただくことで保証登録は完了です。
- 登録後3年間有効です。●保証規定に従って、無料修理いたします。
●ご転居などの場合の取り付けも保証いたします。
- △登録が無き場合は無料保証できませんのでご注意ください。
※保証登録についてのお問い合わせの際は、保証登録カード・製品の箱・レシートをご用意ください。

保証規定

1. 取り扱い説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には無料修理させていただきます。ご依頼になる場合は下記お客様相談室にご連絡ください。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理とさせていただきます。
(1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障または損傷
(2) 火災、地震、水害、落雷その他天災地変等による故障または損傷
(3) 保証登録手続きがなされていない場合、または登録内容に誤りがあった場合。
3. 保証は日本国内においてのみ有効です。

*保証期間経過後の修理については、弊社お客様相談室にお問い合わせください。

製品に関するご意見、ご要望、疑問点は…

お客様相談室 ☎0120-64-1574 (ご相談ください)
受付時間: 10:00~16:00(土・日・祝日を除く)
▶ FAX・メールでも受け付けております
▶ FAX 072-728-5145 ✉ E-mail: arromic@arromic.co.jp

品質表示

品名: 3D earth shower 安心STOP 散水板材質: ステンレスSUS304
用途: 一般家庭の浴室シャワー用 適用流量: 毎分8ℓ~12ℓ
本体材質: ABS樹脂・ポリセタール
取り扱い上の注意: 火のそばに置かないでください。

株式会社アロミック 〒562-8555 大阪府東淀川区船場東1-12-5 (国産) (KPT)S10802024.5

3D earth shower 安心 STOP

取り扱い説明書

このたびは「3D earth shower 安心 STOP」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、必ずこの取り扱い説明書をお読みいただき、大切に保管してください。


Arromic

内容物と各部の名称

■内容物



■各部の名称



- シャワーヘッド本体
- アダプター: 4種
- シリコンホルド: 4個
- 取り扱い説明書
- 保証登録カード

*パッキンの色は、製品改良のため予告無く変更する場合があります。

商品の特長

快適 水量調節機能

節水率、水の勢いを自在に調節、用途に合わせて最適な水流を選択できる水量調節機能です。



60% 節水効果

節水効果最大 当社比 **60%**

●節水の秘密は精密散水板

肌に優しい極細水流

本製品は、散水板と水量調節機能で、節水効果最大60%を実現しました。同時にマンションの上層階などの水圧の低いご家庭でも増圧機能で勢いが増します。

当社オリジナル ステンレス製散水板

ハード水流 // ソフト水流 //

本製品 従来のシャワー

節水効果最大 **60%**

水量を自在に調節!

本製品 従来のシャワー


節水効果最大 **40%**

ハード水流 // ソフト水流 //

安心 STOP 便利な安心ストップ機能 安心オートリバースとセーフティバルブ機能(圧力解除)

出しっぱなしのシャワーを手元で簡単ストップ。面倒や無駄を解決。

蛇口を閉めた際、スイッチが自動的に通水側に戻るオートリバース機能付。止水時、給湯器に過度の負担をかけないようにするセーフティバルブ内蔵。(圧力解除機能)



- △ストップ機能で止水後、散水板より水滴が滴下しますが、水にがす構造になっていますので安心してお使いください。
- △通水時のみストップスイッチが止水側に固定されます。

●オートリバース (ストップ自動解除機能)



安心・便利なオートリバース



- △蛇口が開いている際は止水が維持されます

●セーフティバルブ機能 (圧力解除)


止水時の給湯器にかかるウォーターハンマー現象を緩和し、過度な水圧をかけないようにする、安心ストップ機能です。



- △蛇口を閉めないでオートリバースしません。
 - △水の量が極端に少ない場合は、ストップ機能が作動しない場合があります。
 - △ストップ機能で止水した時、散水板より水滴が秒速1、2滴ずつ滴下しますが、これは給湯器やシャワー本体に負担をかけないようにする正常な現象ですので、安心してお使いください。
- 詳しくは、裏面「取り扱い上の注意」を必ずお読みください。

3D機能 好みの角度に調節可能

ヘッドが前後90°、左右360°回転する為、浴びたい位置に散水方向を自由自在に設定できます。



シャワーヘッド本体の取り付け

1 現在お使いのシャワーヘッドを取り外してください

ホース金具をしっかり持って、シャワーを矢印の方向に回して取り外してください。

ご注意ください

- シャワーヘッドが取り外しにくい場合は、ゴム手袋などを使うと簡単に取り外すことができます。
- 現在お使いのシャワーホースにバックンが付いている場合はそのままお使いください。
- GROHE社製等の一部には、ホース接続部分がワンタッチで外れるものがあります。その場合でもネジ部パーツは取り外すことができます。
- INAX社製のストップ機能付きシャワーヘッドなどの一部機種では、ヘッドが取り外せないものもあります。その場合は、お客様相談室にご連絡ください。

2 水栓のメーカー名やホースのメーカー名をご確認ください

KVK・MYM社製 → アダプターが必要です。

ノーリツ・リンナイ・他ガス機器社製 → アダプターが必要な場合があります。


TOTO・LIXIL(INAX)・SANEI・KAKUDAI・GROHE・他海外製 → アダプターは必要ありません

「O」アダプターをご使用の場合は「M」アダプターに付いているバックンを外して取り付けてください。


3 本体を取り付けます

始めに、本体を直接アダプターなしで取り付けてみてください。

ゆっくりとネジを合わせながら矢印の方向に回します。




【安心の「取り付け保証」制度】
取り付けに必要な特殊なアダプター等は、無償でご提供いたします。アロミックお客様相談室は、ご購入いただいた製品の取り付けまでをしっかりサポートいたします。



- △ネジをしっかりとしめてください

4 シリコンホルドを取り付ける

シャワーの固定用フックに取り付ける付属品です



ラクラクスムーズに片手で調節できます

シリコンホルドでしっかり固定している為、滑らかな動きで自由自在に浴びたい位置に設定が可能です。

- △シリコンホルドが切れ、なくなった場合保証期間内は無料でお送りいたしますので弊社お客様相談室にお問い合わせください。

製品に関するご意見、ご要望、疑問点は…

お客様相談室 ☎0120-64-1574 (ご相談ください)
受付時間: 10:00~16:00(土・日・祝日を除く)
▶ FAX・メールでも受け付けております
▶ FAX 072-728-5145 ✉ E-mail: arromic@arromic.co.jp

イージーメンテナンス


▶ 分解もラクラク簡単



矢印方向にキャップを回せば簡単に取り外せます。同時に、散水板も取り外せます。

分解手順


気になる水アカのお手入れに最適!



ジョイント上部をしっかりと持って、ヘッドを矢印の方向に回すとヘッドが取り外せます。

※一緒にシリコンホースが出てきた場合は、そのまま抜き出してください。

⚠ 分解するときは、散水板など鋭利な部品で手を切らないよう、十分ご注意ください。手袋などをはめて作業することをお勧めします。




グリップをしっかりと持って、ジョイント下部を矢印の方向に回すとジョイントが取り外せます。




⚠ 分解した原部品をなくさないようご注意ください。

▶ 散水板のお手入れ


⚠ 散水板は鋭利なステンレスでできています。手を切らないよう十分ご注意ください。手袋などで手を保護して行ってください。



水流が乱れた時など下記の手順に従って散水板のメンテナンスを行ってください。



散水板には、オモテとウラがあります。



1 散水板をよく洗ってください。

2 散水板をウラ向きに!


散水板をウラ向きに装着し、1~2秒通水してください。

3 散水板をオモテ向きに!


パッキンの向きに注意して散水板をもとの向きに戻してください。

パッキンは凸部が1つある方を散水板に合わせます。

▶ ジョイントの調節




ジョイントが緩い、または固いと感じた場合は、アジャスターによりお好みの固さに調節することができます。




1 ヘッドとグリップを分解します。

2 ジョイント内側の溝に500円玉くらいの大きさのコイン等を差し込みます。



3 コイン等を右に回すと固くなり、左に回すと緩くなります。手で感触を確かめながら、お好みの固さに調節してください。






ジョイントは、上下対称となっております。ヘッドおよびグリップは、どちらからでも取り付けることが可能です。

緩みます

万が一、ジョイントの調節時にしまり過ぎてコイン等が指では回らない場合は、ペンチなどでコイン等を挟んで調節してください。

▶ 組み立て方



スペーサーのご注意

スペーサー/ヘッド側 穴がありません。ヘッド部専用です。

スペーサー/グリップ側 穴があいています。グリップ部専用です。


断面図

共に平たい面を上、凹凸のある面をグリップ部およびヘッド部に装着します。


3D機能で広がる用途

お好みの角度で自由自在に洗い流せます。

本製品の3D機能を使用することで、シャワーの散水位置に身体を合わせるのではなく、浴びたい位置や洗いたい所にシャワーの散水を自由に設定できるようになります。



3D機能付きシャワーヘッドの本製品を使用することでシャワースタイルが、ハンド派から固定派に変わります。



ハンド派 シャワーを手を持った使い方から

固定派 フックにシャワーを固定した使い方へ


▶ 固定派のメリット



両手が使える

浴びたい箇所


誰にでも



立ちながら背中や全身が洗い流せます。

小さなお子様にも...

▶ あらゆる用途に




「3D earth shower 安心STOP」の水流は、細くて心地よい肌あたりです。




顔を両手で洗顔!




乳児の向きに合わせて洗い流せます!




直接シャワーで洗面器にお湯を溜めることができます。



水を出しながらでもヘッドを自由に回転! 天井や壁、浴槽洗いにも便利!




ケガをしている方も片手で調節しながらしっかり洗い流せます!



お年寄りなど介護時の入浴に...



洗浄しながらお湯を浴槽に溜めることも!



ヘッドが回転するのでペット洗いもラクラク!

⚠ 取り扱い上の注意

◎ ストップ機能による止水について

安心ストップ機能

本品のストップ機能は給湯器などの機器に負担をかけないよう、水を完全に止水しない構造になっています。

本製品のストップ機能で止水した時、散水板より水滴が1秒間に数滴ずつ滴下しますが、これは給湯器やシャワー本体に負担をかけないようにする正常な現象ですので、安心してお使いください。多量に漏れる場合は、極端な高水圧、または低水圧である可能性が考えられますので、弊社お客様相談室にご相談ください。

浴室退出時の止水について

シャワーのストップ機能はあくまでも使用中の一時的な止水を目的としたものです。使用后(浴室の退出時等)は必ず蛇口を閉めてください。

水量調節機能、オートリバースが作動しなくなった場合は、アラミックお客様相談室へお問い合わせください。


ストップ機能による止水時はポタポタと水滴が落ちます

1秒間に数滴ずつ滴下します。

正常



安心ストップ機能は正常です




⚠ バランス釜には使用できません。


⚠ シャワー使用後は必ず、蛇口で止水をしてください。

⚠ ストップ後、再び通水する場合に、水温が変化する場合があるため、ご注意ください。


⚠ 水の量が極端に少ない場合は、ストップ機能が作動しない場合があります。




本品は浴室用のシャワーヘッドです。それ以外の用途にはご使用にならないでください。




強い衝撃を加えないでください。破損等の原因になります。



60℃以上のお湯を通水しないでください。変形等の原因になります。



適用流量内(毎分12ℓまで)でご使用ください。過多な流量でご使用になると破損等の原因になります。




⚠ 着目されているパッキンは、はずさないようにしてください。パッキンを傷つけると水漏れの原因になります。



⚠ 角度を調節する時は、指を挟まないようご注意ください。



⚠ 火のそばに置かないでください。



⚠ カビ取り剤、漂白剤、アルコール系洗剤等、樹脂を変形、変色させるおそれのあるものがかからないようにしてください。