

保証について

安心の登録保証制度(本体のみ)

- 1 保証登録カードからスマートフォン等を使用して専用ページにアクセス
 - 2 必要情報をご登録いただくことで保証登録は完了です。
- 登録後3年間有効です。●保証規定に従って、無料修理いたします。
●ご転居などの場合の取り付けも保証いたします。

△登録が無き場合は無料保証できませんのでご注意ください。
※保証登録についてのお問い合わせの際は、保証登録カード・製品の箱・レシートをご用意ください。

保証規定

1. 取り扱い説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には無料修理させていただきます。ご依頼になる場合は下記お客様相談室にご連絡ください。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理とさせていただきます。
(1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障または損傷
(2) 火災、地震、水害、落雷その他天災地変等による故障または損傷
(3) 保証登録手続きがなされていない場合、または登録内容に誤りがあった場合。
3. 保証は日本国内においてのみ有効です。

※保証期間経過後の修理については、当社お客様相談室にお問い合わせください。

製品に関するご意見、ご要望、疑問点は…

お客様相談室 ☎0120-64-1574 (ご相談ください)
受付時間: 10:00~16:00(土・日・祝日を除く)

FAX・メールでも受け付けております
FAX 072-728-5145 E-mail: arromic@arromic.co.jp

品質表示

品名: 3D earth shower Head SPA 散水板材質: ステンレスSUS304
用途: 一般家庭の浴室シャワー用 適用流量: 毎分8ℓ~12ℓ
本体材質: ABS樹脂・ポリアセタール
取り扱い上の注意: 火のそばに置かないでください。

株式会社 アロミック 〒562-8565 大阪府箕面市船場東1-2-5 (日本) KKT2529A)2024.5

3D earthshower Head SPA

取り扱い説明書

このたびは「3D earth shower Head SPA」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、必ずこの取り扱い説明書をお読みいただき大切に保管してください。

【ご使用前のご注意】

水流の初期段階はヘッドスパ水流になっておりますのでご使用前には急な水流のとび出しにご注意ください。

Arromic

内容物と各部の名称


■内容物



- シャワーヘッド本体
- アダプター: 4種
- シリコンホルド: 4個
- 取り扱い説明書
- 保証登録カード

※パッキンの色は、製品改良のため予告無く変更する場合があります。

■各部の名称



内部構造

本体ジョイント内部に、アジャスター(ジョイント調節ネジ)が上下にあり、その中に水流を通すシリコンホースが入っています。

商品の特長

切替 水流切り替え機能 ワンロック切り替え式

ワンロックで素早く「ヘッドスパ水流」と「コンフォート水流」の、切り替えをすることができます。



ワンロックで「ヘッドスパ水流」



ワンロックで「コンフォート水流」

ヘッドスパ水流

頭皮洗浄に特化した新しい水流です。ご家庭で簡単に本格的なヘッドスパを体験できます。細く勢いの強い水流が頭皮をしっかり「洗浄」、頭皮に微細な刺激を与えます。また、最高時速60km/hの無駄のない水流により、浴槽の掃除にも最適です。目地や狭いところまでできる汚れ、天井やコーナー等、届きにくいところの掃除に大変便利です。(節水効果最大70%*)

コンフォート水流

お肌にやさしく、洗い流しに最適な極細の水流です。柔らかな水の流れは肌への刺激が少なく、敏感肌を守ります。今までの水流とはまったく違う心地よい水流を実感してください。お子様にもお勧めいたします。(節水効果最大50%*)

*水量調節機能を「ハード水流」に設定した場合

60% 節水効果

60%


節水効果 当社比

●節水の秘密は 精密散水板

肌に優しい極細水流

本製品は、散水板と水流切り替え機能で、節水効果60%*を実現しました。同時にマンションの上層階などの水圧の低いご家庭でも増圧機能で勢いが増します。

*コンフォート水流とヘッドスパ水流を同時使用した場合。(水量調節機能はハード水流に設定)



ヘッドスパ水流

節水効果最大

70%

+

節水効果最大

50%

コンフォート水流



本製品 従来のシャワー



本製品 従来のシャワー

安心 STOP 便利な安心ストップ機能 安心 セーフティバルブ機能(圧力解除)

出しっぱなしのシャワーを手元で簡単ストップ。面倒や無駄を解決。

止水時、給湯器に過度の負担をかけないようにするセーフティバルブ内蔵。(圧力解除機能)




ボタンを左に押しして止水します。

ボタンを右に押しして通水します。

通水時のみストップスイッチが止水側に固定されます。蛇口を開けている状態では、ストップスイッチは止水側に固定されません。

●セーフティバルブ機能 (圧力解除)

止水時の給湯器にかかるウォーターハンマー現象を緩和し、過度な水圧をかけないようにする、安心ストップ機能です。




水の量が極端に少ない場合は、ストップ機能が作動しない場合があります。

高水圧の場合ストップ機能で止水した時、散水板より水滴が滴下しますが、これは給湯器やシャワー本体に負担をかけないようにする正常な現象ですので、安心してお使いください。

詳しくは裏面「取り扱い上の注意」を必ずお読みください。


快適 水量調節機能

水の勢いを自在に調節、用途に合わせて最適な水流を選択できる水量調節機能です。



3D機能 好みの角度に調節可能


ヘッドが前後90°、左右360°回転する為、浴びたい位置に散水方向を自由自在に設定できます。



シャワーヘッド本体の取り付け

1 現在お使いのシャワーヘッドを取り外してください

ホース金具をしっかり持って、シャワーを矢印の方向に回して取り外してください。



ご注意ください

シャワーヘッドが取り外しにくい場合は、ゴム手袋などを使うと簡単に取り外すことができます。

現在お使いのシャワーホースにパッキンが付いている場合はそのままお使いください。

GROHE社製等の一部には、ホース接続部分がワンタッチで外れるものがあります。その場合でもネジ部パーツは取り外すことができます。

INAX社製のストップ機能付きシャワーヘッドなどの一部機種では、ヘッドが取り外せないものもあります。その場合は、お客様相談室にご連絡ください。

2 水栓のメーカー名やホースのメーカー名をご確認ください

KVK・MYM社製 → アダプターが必要です。

ノーリツ・リンナイ・他ガス機器社製 → アダプターが必要な場合があります。


TOTO・LIXIL(INAX)・SANEI・KAKUDAI・GROHE・他海外製 → アダプターは必要ありません

「O」アダプターをご使用の場合は「M」アダプターに付いているパッキンを外して取り付けてください。

3 本体を取り付けます

始めに、本体を直接アダプターなしで取り付けてみてください。

ゆっくりとネジを合わせながら矢印の方向に回します。



4 シリコンホルドを取り付ける

シャワーの固定用フックに取り付ける付属品です

フック2個分:計4個付き

フックの両側にシリコンホルドをかぶせます。

乾いた状態で取り付けてください

ラクらくスムーズに片手で調節できます
シリコンホルドでしっかり固定している為、滑らかな動きで自由自在に浴びたい位置に設定が可能です。

シリコンホルドが破損・紛失した場合は保証期間内は無料で送付いたしますので当社お客様相談室にお問い合わせください。

製品に関するご意見、ご要望、疑問点は…

お客様相談室 ☎0120-64-1574 (ご相談ください)


受付時間:10:00~16:00(土・日・祝日を除く)

FAX・メールでも受け付けております

FAX 072-728-5145 E-mail: arromic@arromic.co.jp


ネジをしっかり締めてください

▶ 分解もラクラク簡単




矢印方向に散水板付きキャップを回せば簡単に取り外せます。

分解手順
気になる水アカのお手入れに最適!




ジョイント上部をしっかり持って、ヘッドを矢印の方向に回すとヘッドが取り外せます。

※一緒にシリコンホースが出てきた場合は、そのまま抜き出してください。




グリップをしっかり持って、ジョイント下部を矢印の方向に回すとジョイントが取り外せます。




シリコンホースを引き抜きます。

分解した際、部品をなくさないようにご注意ください。

▶ 組み立て方



グリップにスペーサーがついている事を確認し、シリコンホースを差し込みます。



グリップをしっかり持って、ジョイント下部を矢印の方向に回し、ジョイントを取り付けます。




ヘッドにもスペーサーが付いている事を確認します。




ジョイント上部をしっかり持って、ヘッドを矢印の方向に回しヘッドを取り付けます。この時ジョイントがまっすぐになっている状態で取り付けを行ってください。



散水板付きキャップを、しっかりと締め込みます。



スペーサーのご注意




スペーサー/ヘッド側 穴がありません。ヘッド部専用です。


スペーサー/グリップ側 穴があいています。グリップ部専用です。

共に平たい面を上、凹凸のある面をグリップ部およびヘッド部に装着します。

▶ ジョイントの調節



ジョイントが緩い、または固いと感じた場合は、アジャスターによりお好みの固さに調節することができます。




ヘッドとグリップを分解します。




ジョイント内側の溝に500円玉くらいの大きさのコイン等を差し込みます。



コイン等を右に回すと固くなり、左に回すと緩くなります。手で感触を確かめながら、お好みの固さに調節してください。




ジョイントは、上下対称となっております。ヘッドおよびグリップは、どちらからでも取り付けることが可能です。




ジョイントの調節時に、万が一ジョイントがしまり過ぎてコインが指では回らない場合は、ペンチなどでコイン等を挟んで調節してください。

▶ 散水板のお手入れ



水流が乱れた時など下記の手順に従って散水板のメンテナンスを行ってください。




散水板付きキャップを上向きにし、矢印の方向に回して取り外してください。

散水板付きキャップを取り外す際に「パッキン」を紛失しないようご注意ください。



散水板付きキャップのオモテとウラを水道水でよく洗い流してください。




POINT やわらかいブラシでこすると、汚れが落ちやすくなります。

3D機能で広がる用途

お好みの角度で自由自在に洗い流せます

本製品の3D機能を使用することで、シャワーの散水位置に身体を合わせるのではなく、浴びたい位置や洗いたい所にシャワーの散水を自由に設定できるようになります。




3D機能付きシャワーヘッドの本製品を使用することでシャワースタイルが、ハンド派から固定派に変わります。



▶ 固定派のメリット




両手が使える
洗顔・ヘアシャンプー時など自由に両手が使えます




浴びたい箇所
誰にでも
立ちながら背中や全身が洗い流せます
小さなお子様にも...


▶ あらゆる用途に




顔を両手で洗顔!
乳児の向きに合わせて洗い流せます!



ケガをしている方も片手で調節しながらしっかり洗い流せます!
お年寄りなど介護時の入浴に...



直接シャワーで洗面器にお湯を溜めることができます
水を出しながらかでもヘッドを自由に回転!天井や壁、浴槽洗いにも便利!




洗浄しながらお湯を浴槽に溜めることも!
ヘッドが回転するのでペット洗いもラクラク!


△ 取り扱い上の注意



バランス釜には使用できません



ストップ後の通水は温度を確認してから使用してください




ストップしても水が漏れる
高水圧の場合
本品のストップ機能は、高水圧の場合、給湯器などの機器に負担をかけないよう、セーフティバルブが作動し、水を完全に止まらない構造になっています。




強い衝撃を加えないでください。破損等の原因になります。




使用後は必ず蛇口を閉めてください
シャワーのストップ機能は、あくまでも使用中の一時的な止水を目的としたものです。使用後(浴室の退出時等)は必ず蛇口を閉めてください。



ストップスイッチが「止水側」に固定されない
蛇口を開けている状態では、ストップスイッチは止水側に固定されません。通水時のみ、固定できる構造となっています。故障ではありませんのでそのままご使用ください。




ソフト水流の際、ストップ機能が作動しない
極端に水圧の低い環境では、ソフト水流の際、ストップ機能が作動しない場合がありますが、これは正常な状態です。ソフト水流の際に、ストップ機能を作動させる場合は、水量調節レバーをハード水流側に少しずつ動かしながら、ストップ機能が作動する位置を確認し、使用してください。




適用流量内(毎分12ℓまで)でご使用ください。過大な流量でご使用になると破損等の原因になります。




本体を分解しないでください
本体に使われているネジ、パーツ等は、絶対にはずさないでください。はずしてしまつと、二度と使うことができなくなります。



ヘッド内部パッキンの紛失にご注意ください
シャワーヘッドのメンテナンス時等による、パッキンの紛失にご注意ください。パッキンが付いていない場合、水流切り替え機能を使うことができません。



製品に関するご意見、ご要望、疑問点は...
お客様相談室 0120-64-1574 にご相談ください。
受付時間:10:00~16:00(土・日・祝日を除く)



カビ取り剤、漂白剤、アルコール系洗剤等、樹脂を変形、変色させるおそれのあるものかからないようにしてください。
使用前にヘッド部分のキャップが閉まっているか確認してください。