

## 保証について

安心の登録保証制度(本体のみ)

- 1 保証登録カードからスマートフォン等を使用して専用ページにアクセス
- 2 必要情報をご登録いただくことで保証登録は完了です。

●登録後3年間有効です。●保証規定に従って、無料修理いたします。  
●ご転居などの場合の取り付けも保証いたします。

△登録が無き場合は無料保証できませんのでご注意ください。  
※保証登録についてのお問い合わせの際は、保証登録カード・製品の箱・レシートをご用意ください。

### 保証規定

1. 取り扱い説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合は無料修理させていただきます。ご依頼になる場合は下記お客様相談室にご連絡ください。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理とさせていただきます。  
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障または損傷  
(ロ) 火災、地震、水害、落雷その他天災地変等による故障または損傷  
(ハ) 保証登録手続きがなされていない場合、または登録内容に誤りがあった場合。
3. 保証は日本国内においてのみ有効です。

※保証期間経過後の修理については、弊社お客様相談室にお問い合わせください。

### 製品に関するご意見、ご要望、疑問点は…

お客様相談室 ☎0120-64-1574 にご相談ください。  
受付時間: 10:00~16:00(土・日・祝日を除く)

FAX・メールでも受け付けております  
FAX 072-728-5145 E-mail: arromic@arromic.co.jp

### 品質表示

品名: 3D SHOWER PLATINUM シリーズ  
用途: 一般家庭の浴室シャワー用 適用流量: 毎分8%~12%  
本体材質: ABS樹脂・ポリアセーテル  
散水板材質: ステンレス SUS304  
取扱いの注意: 火のそばに置かないでください

株式会社 アロミック 〒562-8565 大阪府箕面市船場東1-12-5 (E529) KP-TS2670 2024.5

## 3D SHOWER PLATINUM

スリーディシャワー プラチナ シリーズ

### 3Dシャワー・プラチナシリーズ 共通取り扱い説明書

このたびは弊社製品を

ご購入いただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に、必ずこの取り扱い説明書をお読みいただき、  
大切に保管してください。

Arromic

## 内容物

### ■内容物




- シャワーヘッド本体
- シリコンホールド: 4個
- LIXIL社製用平パッキン: 2個
- アダプター: 4種
- 保証登録カード

※パッキンの色は、製品改良のため予告無く変更する場合があります。

## 各部の名称

### ■各部の名称



※メンテナンス以外で分解しないでください。

## 商品の特長


### 50% 節水効果

50% 節水効果

### 節水の秘密は 精密散水板

### 肌に優しい極細水流

精密散水板により、節水効果50%を実現。  
使いやすいワイド散水板で一層使い勝手が良く  
快適な浴び心地をご体感いただけます。  
同時にマンションの上層階などの水圧の低いご家庭  
でも増圧機能でシャワーの勢が増します。



本製品 従来のシャワー

### 3D機能 好みの角度に調節可能

ヘッドが前後48°、左右360°回転する為、  
浴びたい位置に散水方向を自由自在に  
調節できます。



### 安心STOP 便利な安心ストップ機能 安心セーフティバルブ機能(圧力解除)

出しっぱなしのシャワーを手元で簡単ストップ。面倒や無駄を解消。

止水時、給湯器に過度の負担をかけないようにするセーフティバルブ内蔵。(圧力解除機能)



ボタンを左に押しして止めます。




ボタンを右に押しして通水します。

⚠ 通水時のみストップスイッチが止水側に固定されます。蛇口を開けている状態では、ストップスイッチは止水側に固定されません。

※シャワーのストップ機能は一時的な止水を目的としているため、使用後は必ず蛇口を開けてください。

### セーフティバルブ機能(圧力解除)

止水時の給湯器にかかるウォーターハンマー現象を緩和し、過度な水圧をかけないようにする、安心ストップ機能です。



⚠ 水の量が極端に少ない場合は、ストップ機能が作動しない場合があります。

⚠ 高水圧の場合ストップ機能で止めた時、散水板より水滴が滴下しますが、これは給湯器やシャワー本体に負担をかけないようにする正常な現象ですので、安心してお使いください。

詳しくは裏面「取り扱い上の注意」を必ずお読みください。

## シャワーヘッド本体の取り付け

### 1 現在お使いのシャワーヘッドを取り外してください

ホース金具をしっかり持って、シャワーを矢印の方向に回して取り外してください。

#### ご注意ください

シャワーヘッドが取り外しにくい場合は、ゴム手袋などを使うと簡単に取り外すことができます。

現在お使いのシャワーホースにパッキンが付いている場合はそのままお使いください。

GROHE社製等の一部には、ホース接続部分がワンタッチで外れるものがあります。その場合でもネジ部パーツは取り外すことができます。

INAX社製のストップ機能付きシャワーヘッドなどの一部機種では、ヘッドが取り外せないものもあります。その場合は、お客様相談室にご連絡ください。

お客様相談室 ☎0120-64-1574 にご相談ください。  
受付時間: 10:00~16:00(土・日・祝日を除く)

### 2 水栓のメーカー名やホースのメーカー名をご確認ください

KVK・MYM社製 → アダプターが必要です。

ノーリツ・リンナイ・他ガス機器社製 → アダプターが必要な場合があります。

TOTO・LIXIL(INAX)・SANEI・KAKUDAI・GROHE・他海外製 → アダプターは必要ありません

お使いのシャワーヘッドメーカーを確認し、最も合うアダプターを選んで取り付けてください。



[O]アダプターをご使用の場合は[M]アダプターに付いているパッキンを外して取り付けてください。

【安心の「取り付け保証」制度】  
取り付けに必要な特殊なアダプター等は、無償でご提供いたします。アロミックお客様相談室は、ご購入いただいた製品の取り付けまでをしっかりサポートいたします。

### 3 本体を取り付けます

始めに、本体を直接アダプターなしで取り付けてみてください。

ゆっくりとネジを合わせながら矢印の方向に回します。

ホースの形状によってはパッキンがゆがみやすくなっているものがあります。取り付ける際、パッキンをしっかり押さえながら、はみ出さないようにゆっくりと取り付けてください。

⚠ ネジをしっかりとしめてください

### LIXIL(INAX)社製のシャワーホースを使って水漏れする場合

LIXIL(INAX)社製のシャワーホースをご使用いただいた際、水漏れする場合は、付属パッキンを図1のようにセットしてから取り付けてください。



### 3 シリコンホールドを取り付ける

シャワーの固定用フックに取り付ける付属品です

フック2個分:計4個付き  
フックの両側にシリコンホールドをかぶせます。  
乾いた状態で取り付けてください

ラクラクスムーズに片手で調節できます  
シリコンホールドでしっかり固定している為、滑らかな動きで自由自在に浴びたい位置に設定が可能です。

▶ ジョイントの調節

ちょっと固いかな? かしこんで!

ジョイントが緩い、または固いと感じた場合は、アジャスターによりお好みの固さに調節することができます。

1

ヘッドとグリップを分解します。

2

ヘッド部分      グリップ部分

ジョイント

シリコンホースはグリップ側に接続したまま、ヘッド部分とグリップ部分に分解してください。

3

500円玉くらいの大きさのコイン

ヘッド部分のジョイント内側の溝に500円玉くらいの大きさのコイン等を差し込みます。

4

コインを右に回すと固くなり、左に回すと緩くなります。手で感触を確かめながら、お好みの固さに調節してください。

緩む      締まる

POINT

ジョイントの調節時に、万が一ジョイントがしりとり過ぎてコインが指では回らない場合は、ペンチなどでコインを挟んで調節してください。

6

ジョイントをまっすぐに!

グリップ

グリップをしっかり持って、ジョイント下部を矢印の方向に回し、ジョイントを取り付けます。この時ジョイントがまっすぐにしている状態で取り付けを行ってください。

5

ジョイントとシリコンホースはまっすぐに接続



ヘッド部分

スペーサー

グリップにスペーサーがついている事を確認し、シリコンホースのあるグリップ部分をまっすぐに接続します。

スペーサーの注意

スペーサーはジョイントを動かす為の重要な部品です。取り付け方向を間違えないでください。



▶ 散水板のお手入れ

水流が乱れた時など下記の手順に従って散水板のメンテナンスを行ってください。

1

キャップを上向きにし、矢印の方向に回して取り外してください。その後、散水板、パッキンも外れます。

2

ヘッド部分にあるパッキンは、本体からの漏水を防ぐ重要な部品です。紛失にご注意ください。

パッキン

⚠️ キャップを取り外す際に「パッキン」を紛失しないようご注意ください。

3

散水板のオモテとウラを水道水でよく洗い流してください。

オモテ (文字の刻印があります)

ウラ

POINT

やわらかいブラシでこすると、汚れが落ちやすくなります。手を怪我しないように十分ご注意ください。

4

キャップ、散水板、パッキンを取り付け、矢印の方向に回して組み立ててください。

キャップ      散水板      パッキン

その他のメンテナンス


散水板は鋭利なステンレスでできています。手を切らないよう、十分ご注意ください。手袋などで手を保護して行ってください。これらの組み立て、分解を流用して、気になる水アカのお手入れが簡単に行えます。メンテナンスを繰り返すことで、いつまでも清潔にご使用いただけます。

⚠️ 部品の紛失にくれぐれもご注意ください。

3D機能で広がる用途

お好みの角度で自由自在に洗い流せます。

本製品の3D機能を使用することで、シャワーの散水位置に身体を合わせるのではなく、浴びたい位置や洗いたい所にシャワーの散水を自由に設定できるようになります。



3D機能付きシャワーヘッドの本製品を使用することでシャワースタイルが、ハンド派から固定派に変わります。



▶ 固定派のメリット

両手が使える

洗顔・ヘアシャンプー時など自由に両手が使えます。

浴びたい箇所      誰にでも

立ちながら背中や全身が洗い流せます。

小さなお子様にも…

▶ あらゆる用途に

顔を両手で洗顔!

乳児の向きに合わせて洗い流せます!

洗浄しながらお湯を浴槽に溜めることも!

水を出しながらでもヘッドを自由に回転! 天井や壁、浴槽洗いにも便利!

ケガをしている方も片手で調節しながらしっかり洗い流せます!

お年寄りなど介護入浴時に…

ヘッドが回転するのでペット洗いもラクラク!

固定すれば両手が使えて便利!

⚠️ 取り扱い上の注意

⚠️ バランス釜には使用できません。

⚠️ 使用後は必ず蛇口を開けてください。

シャワーのストップ機能は、あくまでも使用中の一時的な止水を目的としたものです。使用後(浴室の退出時等)は必ず蛇口を開けてください。

⚠️ 本体を分解しないでください。

メンテナンス部以外のパーツ等は、絶対に外さないでください。外してしまうと、二度と使うことができなくなります。

⚠️ ストップ後の通水は温度を確認してから使用してください。

高温注意

⚠️ ストップスイッチが固定されない。

蛇口を開けている状態では、ストップスイッチは止水側に固定されません。通水時のみ、固定できる構造となっています。故障ではありませんのでそのままご使用ください。

⚠️ ヘッド内部パッキンの紛失にご注意ください。

シャワーヘッドのメンテナンス時等、パッキンの紛失にご注意ください。

⚠️ 使用前にヘッド部分のキャップが閉まっているか確認してください。

閉め方がゆるいとキャップが外れたり、水漏れをすることがございます。

⚠️ ストップしても水が漏れる。

高水圧の場合

本品のストップ機能は、高水圧の場合、給湯器などの機器に負担をかけないよう、セーフティバルブが作動し、水を完全に止水しない構造になっています。

極端な低水圧の場合

極端な低水圧の場合、ストップ機能が完全に利かない場合があります。

⚠️ ジョイントの調節

ジョイントが緩い、または固いと感じた場合は、アジャスターによりお好みの固さに調節してください。

製品に関するご意見、ご要望、疑問点は…

お客様相談室 ☎0120-64-1574 にご相談ください。

受付時間: 10:00~16:00(土・日・祝日を除く)

⚠️ 強い衝撃を加えないでください。

本品は浴室用のシャワーヘッドです。それ以外の用途にはご使用にならないでください。

⚠️ 60℃以上のお湯を通過しないでください。

変形等の原因になります。

着用されているパッキンは、外さない様にしてください。パッキンが傷つくと水漏れの原因になります。

⚠️ 高水圧

適用流量内(毎分12ℓまで)でご使用ください。過大な流量でご使用になると破損等の原因になります。

火のそばに置かないでください。

⚠️ カビ取り剤、漂白剤、アルコール系洗剤等、樹脂を変形、変色させるおそれのあるものがからないようにしてください。